

Manual de utilizare LibelOxy100 – pompa de aerare



Libel Oxy ofera iazului Dvs o alimentare continua cu aer. Pestii din iaz au in permanenta nevoie de aerare pe care le primesc, partial, de la plantele acvatice. Cu cat temperatura apei este mai mare cu atat cantitatea de aer inglobat in apa este mai mica. In zilele foarte calde, in special atunci cand oglinda de apa este expusa la soare mai mult timp iar adancimea apei este mica, din cauza supraincalzirii pestii vin la suprafata si incearca sa primeasca aer din atmosfera. Cand observati ca pestii “trag la pipa” atunci puteti fi siguri ca dezoxigenarea pune in pericol viata pestilor.

In timpul iernii oglinda de apa ingheata. In locul dezoxigenarii apare, in schimb, problema intoxicarii cu substante eliminate de bacteriile anaerobe ce descompun sedimentele aflate la fundul apei. Daca oglinda de apa este inghetata, aceste gaze nu pot fi aerisite si produc intoxicarea pestilor. Primavara, dupa dezghet, pot fi gasiti pesti care au murit din cauza intoxicarii si nu neaparat din cauza inghetului.



Montare

Montati pompa la loc uscat, in interiorul unei incaperi, la o inaltime suficienta pentru ca apa sa nu poata curge inapoi in pompa. Fixati pompa pentru ca aceasta sa nu poata sa se deplaseze din cauza vibratiilor. Distanta de la iaz nu poate fi mai mult de 10 m. Fixati piatra de aerare la capatul furtunului si asezati-l in apa, preferabil la o inaltime de cel putin 10 cm de fundul apei. Asigurati-va ca furtunul nu este strangulat. Racordati celalalt capat al tubului la pompa. Taiati surplusul de furtun.

In timpul iernii utilizati pompa de apa pentru a pentine o copca deschisa permanent. In acest caz fixati piatra de aerare la marginea malului, la o adancime de 25-35 cm. Nu lasati piatra la fundul iazului pentru ca aerul in perioade geroase vor raci apa din fund in mod exagerat iar pestii vor putea ingheta. Iarna se recomanda sa utilizati pompa fara piatra de aerare



Masuri de siguranta

La orice interventie asigurati-va ca pompa este decuplata de la retea. Pompa nu va intra niciodata in contact direct cu apa. Nu atingeti apa niciodata cand exista o instalatie electrica in functiune (pompe de aer sau apa, sisteme de iluminat, etc)



Intretinere

Pompa se curata cu o carpa uscata. Capul de aerare se verifica periodic pentru a nu fi colmatat din cauza algelor. Verificati intotdeauna daca pompa functioneaza corect.

Utilizati pompa doar pentru domeniul pentru care a fost proiectat, in concordanta cu acest manual de utilizare. Pompa sau cablul electric distrus nu poate fi reparat. In acest caz se va dezafecta pompa imediat. Pastrati documentele insotitoare pentru eventuale reclamatii.

Garantia se refera la defectiuni de material sau asamblare. Partile in miscare sunt considerate piese care sunt supuse uzurii si nu este acoperita de garantie.

Importator si distribuitor in Romania

Lacor trade srl Osorhei, 226, Jud Bihor, Romania

www.lac.ro info@lac.ro Tel/fax 0259 313 427